



Coronas temporales – tamaños disponibles



incisivo central – arriba derecha

^

^



incisivo lateral – arriba derecha

^

^



canino – arriba derecha

^

^



primer premolar – arriba derecha

^

^



primer molar – arriba derecha

^

^

Nota para el número de las coronas temporales:
Primera cifra = cuadrante | Segunda cifra = posición del diente | Tercera cifra = tamaño en sucesión descendente

^

^



primer molar – abajo derecha

^
^



primer premolar – abajo derecha

^
^



canino – abajo derecha

^
^



incisivo lateral – abajo derecha

^
^



incisivo central – abajo derecha

^
^



incisivo central – arriba izquierda

^
^



incisivo lateral – arriba izquierda

^
^



canino – arriba izquierda

^
^




primer premolar – arriba izquierda

^
^



primer molar – arriba izquierda

^
^



primer molar – abajo izquierda

^
^



primer premolar – abajo izquierda

^
^



canino – abajo izquierda

^
^



incisivo lateral – abajo izquierda

^
^



incisivo central – abajo izquierda

^
^

frasaco GmbH
 Oberhoferstrasse 18
 88069 Tettnang GERMANY
 E-Mail: info@frasaco.com

Telefon/Zentrale +49 (0) 75 42/93 15- 0
 Telefon/Vertrieb Inland +49 (0) 75 42/93 15- 44
 Telephone/Export Dept. +49 (0) 75 42/93 15- 23
 Telefax +49 (0) 75 42/93 15- 15
 Internet www.frasaco.com